

Gebrauchte RX580 startet nur mit schwarzem Bildschirm.

Beitrag von „Raptortosh“ vom 4. Dezember 2020, 17:35

Willkommen im Forum!

Nutzt du auf dem PC Ozmosis? Ist jedenfalls in dessen Bereich...

Nun zum Problem: Nimmst du das gleiche HDMI Kabel, wie am Mainboard-Output?