

Big Sur - Möchte nicht in Ruhezustand/Sleep

Beitrag von „chikko80“ vom 5. Dezember 2020, 19:29

Moin Leute,

melde mich mal wieder zurück mit einem neuen kleinen Problemchen.


Mein Big Sure Ruhezustand funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Wenn ich ihn selbst dorthin hineinbringe über das Menü.

Er wacht auch wieder einwandfrei auf über die Tastatur und alles passt.

Wenn er das allerdings automatisch über die Energie Settings machen sollte, nämlich dann wenn der Bildschirm sich eh schon ausschaltet, dann macht er das ganze nicht.

Der Monitor geht aus, der PC selbst bleibt aber an. Hat da jemand einen Tipp?

Anbei mal ein Screenshot meiner Energie Settings. War der Meinung das man früher eigentlich auch noch einen eigenen Regler hatte um einzustellen wann er schlafen gehen soll, weis nicht ob der in Big Sur normalerweise noch drin ist.



Beste Grüße

chikko80