


In Arbeit Opencore bootloop after installation (Big Sur)

Beitrag von „griven“ vom 5. Dezember 2020, 23:44

Hum ja eine Idee habe in der Tat noch 😊



Setting	Type	Value
Security	Dictionary	14 Schlüssel/Wort-Paare
AllowNvramReset	Boolean	YES
AllowSetDefault	Boolean	YES
ApECID	Zahl	0
AuthRestart	Boolean	NO
BootProtect	String	None
DmgLoading	String	Signed
EnablePassword	Boolean	NO
ExposeSensitiveData	Zahl	6
HaltLevel	Zahl	2147483648
PasswordHash	Daten	0 Bytes:
PasswordSalt	Daten	0 Bytes:
ScanPolicy	Zahl	0
SecureBootModel	String	Default
Vault	String	Optional

Setz mal die gezeigte Einstellung auf "Disabled" das SecureBootModel kann auch Probleme machen...