

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „allthebest“ vom 8. Dezember 2020, 13:01

Hab eben gesucht und gefunden das man den Noctua auch umdrehen kann damit der erste Slot frei wird, beim recherchieren fiel mir dann der PEG Connector ins Auge, der ist links unten am Mainboard angebracht und soll eine zusätzliche Stromversorgung für die PCIe Slots sein. Laut Anleitung des Mainboards benötigt man den nur wenn man zwei Grakas einbaut. Habt ihr den angeschlossen bei euch?