

# NUC8i5BEH2 - Opencore Stick lädt bleibt aber stehen ...

Beitrag von „Whitesox“ vom 8. Dezember 2020, 20:23

[Zitat von Jono](#)

Die EFI ist schon mal korrekt.

Die Seriennummer, MLB usw würde ich trotzdem schon mal eintragen

habs versucht auf vom anderen rechner aus mit dem opencore configurator aber da lässt sich keine serial generieren. wie komme ich zu den anderen daten? oder gibts ein tool mit dem ich das machen kann?