

Erledigt

## Dual Boot auf Acer Aspire V3 772G installieren!

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 9. Dezember 2020, 18:53

[Zitat von Navi Guide](#)

und wie stelle ich das Optimus ab wenn in den [Bios Einstellungen](#) nichts zu disablen geht?

[Zitat von griven](#)

Wenn sich Optimus nicht deaktivieren lassen sollte dann wäre die GTX ein Abschaltkandidat (SSDT/DSDT) und die iGPU der Weg der Wahl