

Hackintosh fährt nicht runter

Beitrag von „Davide“ vom 10. Dezember 2020, 14:23

Nachtrag:

Lieber 5t33ZO (Terminator Bezeichnung hihi)

Habe deine Umstellung so durchgeführt ! und läuft zwar aber lässt sich trotzdem nicht runter fahren !

Aber siehe Nachtrag:

Omg ich glaube ich habe den Fehler gefunden !

naja er fährt nun Runter und bleibt auch ausgeschaltet:

ich habe einfach nochmal die [BIOS Settings](#) gecheckt:

und folgendes abgeschaltet unter APM = Einschalten durch PCI-E

Nur hoffe ich das ich dabei den Ruhemodus nicht ausser kraft gesetzt habe.

Was für eine Funktion hat es ? Wake on lan steht da

also hat das Lan system den Pc immer wieder hochgefahren ?