

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TheWachowski“ vom 10. Dezember 2020, 15:05

Meines Wissens ist WiFi und BT auf dem Board mit demselben Parameter verbunden. Wenn Du also Onboard WiFi deaktivierst, ist auch das BT Modul des Boards aus.