

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 10. Dezember 2020, 21:03

Nein kein offizieller Support meinerseits...Die Arbeit ist und bleibt [JimSalabim](#) s Kind. Ich hab zur Zeit nur recht viel Zeit übrig. Das mit dem 2ten Bildschirm...hab selbst nur 2 getrennt laufende Systeme mit jeweils 1 grossen Monitor dran.Denke mal das du den 2ten Anschluss per HDMI anstöpselst? Wäre am Fernseher ja auch nicht anders zu händeln. Am PC Monitor wirst du wahrscheinlich DP nutzen. Kann sein das der HDMI nicht durchgeschliffen wird wenn du Primär deinen Monitor ansteuerst per DP bis die Treiber geladen werden. Erst dann wird auch der TV als erweiterter Bildschirm nutzbar gemacht. Daher denke ich das dieses Verhalten normal ist. Teste doch mal was passiert wenn du nur im ersten einen Monitor betreibst? Dann ist nur dieser primär. sobald du dann den DP noch dazu tust wird dieser primär. Kannst du aber auch am Monitor einstellen je nach model. Siehe Bild bei mir...