

Asus H370, i9900k Kann nicht booten

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 12. Dezember 2020, 18:29

Hast du mal die BIOS-Einstellungen überprüft?

Teste vielleicht auch mal mit einem Linux-Live-Stick um Hardware-Fehler auszuschließen.

Viel Erfolg