

HP Envy 15-ep0080ng / OpenCore 0.6.2 / i9-10885H OctaCore / 32GB RAM

Beitrag von „Der_Eric“ vom 12. Dezember 2020, 21:53

Zitat von EdD1024

Manchmal ist es nicht 0/1 bzw. geht oder geht nicht.

Das Problem trat bei mir auch auf, wenn ich mich richtig entsinne. Ich glaube ich habe erstmal ein Backup genommen und gebootet. Ich arbeite auch gerade an einem EFI dafür, bin aber noch nicht in den Installer gekommen. Es bleibt stehen mittendrin und dann geht der Bildschirm aus.

Hab die ctlnaahciport.kext jetzt in der Efi. Config entsprechend angepasst. Gleiches Problem. Bei 2 min remaining schaltet er ab.

Laut opencore guide weißt das auf NVRAM hin. Wenn du ne Idee hast, gerne raus damit 😊

Ich such mal parallel weiter