

RX 5700 XT geht nicht nach Wechsel von RX 580, ACPI Errors, table load faulures

Beitrag von „Sascha_77“ vom 16. Dezember 2020, 20:37

In dem config file von ihm ist es aber richtig drin.

[christat0s](#)

NVram auch schonmal gelöscht? F11 im Clover Boot menu.