

# Suche eine Soundkarte für Hackintosh

**Beitrag von „MacPeet“ vom 20. Dezember 2020, 12:32**

Mit welcher Layout-ID hast Du denn bisher gearbeitet?

Bitte auch mal unter Dienstprogramme das Audio-Midi-Setup anschauen! Dort lässt sich auch der Eingangspegel einstellen.

Die Eingänge sind normal mit 24bit eingestellt. 24bit hat einen höheren db-Umfang.

Ferner können ältere/günstige CD-Player nur 16bit.

Jede normale CD hat bis heute nur 16bit.

Lediglich Studioaufnahmen haben 24bit, wofür man ja auch ein Studiogerät nimmt.

Kannst ja mal auf 16bit in den Einstellungen gehen, ob es dann besser wird.