

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 21. Dezember 2020, 21:06

[Jutta2703](#) Welche Änderungen hast du vorgenommen? Hast du ein EFI-Ordner-Update gemacht? Oder ein System-Update? Irgendwelche Änderungen an der Hardware oder den Anschlüssen? Welche OpenCore-Version verwendest du? Wenn du in der config.plist unter NVRAM -> Add -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 bei den boot-args noch -v mit einträgst, bekommst du beim Boot eine Verbose-Ausgabe auf dem Bildschirm. Evtl. gibt diese an der Stelle, wo es nicht mehr weiter geht, Aufschluss darüber, wo es hakt (muss aber nicht). Es kann auch sein, dass es in dem Moment nicht mehr weitergeht bzw. das Bild schwarz wird, wo die Grafik umgeschaltet wird, dazu ist dann im Verbose-Mode oft auch nichts mehr zu erkennen. Aber probiers mal und sag Bescheid, was dort zuletzt erscheint.