


# Suche eine Soundkarte für Hackintosh

Beitrag von „toasta“ vom 22. Dezember 2020, 01:10

Ok, was passiert wenn du oben direkt unter dem Name des Programms auf den Text "Klicken um Überwachung zu starten" klickst?

Wenn ein Signal am ausgewählten Eingang anliegt, sollte er dir den Pegel des Signals anzeigen.

Anhand dieses Pegels kannst du dann die Lautstärke des Eingangs einstellen.



Es sollte nicht so aussehen, sondern auch bei den lautesten Stellen links von der 0 bleiben.



Wenn da nichts angezeigt wird, weiß ich im Moment auch nicht weiter. Aber ist auch schon spät und ich muss jetzt dann ins Bett. Vielleicht weiß jemand anderes noch eine Lösung....