

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „SchmockLord“ vom 22. Dezember 2020, 07:05

Probier mal in den Bootargumenten folgende Layout IDs aus: 1, 7 und 28.

Ergänze dazu einfach bspw. alcid=1 in den Bootargumenten. Durchsuch die config einfach nach shikigva, dann kommst du an die richtige Stelle.