

Erledigt

[Aufgegeben] OpenCore Haswell Sleep funktioniert nicht

Beitrag von „EdD1024“ vom 22. Dezember 2020, 18:57

Also mein ASRock Board hat die Option "RTC Wake" oder so im BIOS. Schau mal danach und deaktiviere sie notfalls. Zudem muss USB natürlich gut konfiguriert sein (USBMap) und wenn alles nicht hilft, brauchts ein GPRW-Patch. Deaktiviere zudem Network Sharing komplett, Bluetooth Wake, Powernap, in Energy Wake-Kram abschalten und Wake On LAN im BIOS auch aus.

Dann sehen wir weiter...