

NUC8i5BEH2 - Opencore Stick lädt bleibt aber stehen ...

Beitrag von „Hubertus.Neuhaus“ vom 23. Dezember 2020, 16:59

[Jono](#) : Habe verstanden, das du dein nuc auch bereits auf Big Sure läuft. Ich bekomme das nicht hin. Bin gemäßs OpenCore Guide vorgegangen, beim usb Boot bleibt die vanilla Installation aber hängen.