

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „zickende Tightbombe“ vom 23. Dezember 2020, 21:53

Ahoi,

Ich hab ein B360m Mortar Titanium mit Realtek ALC892 und schaffe es nicht, Audio zum Laufen zu kriegen.

Aktuell läuft es daher über USB-"Soundkarte".

Die Audioausgänge werden mir (korrekt?) angezeigt, siehe Anhang, aber geben keinen Mucks von sich.

bootarg ist im Moment alcid=1, aber ich habe natürlich auch schon die anderen durch^^

Ich muss doch irgendwas übersehen?

An dieser Stelle: Ich lese schon sehr lange still mit und bin dafür sehr dankbar. Ihr seid super. Frohe Weihnachten euch allen