

# i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „g-force“ vom 26. Dezember 2020, 11:04

## [Zitat von Nelbjo](#)

- Boot Reihenfolge: Es scheint dass, egal was ich im BIOS als primäre Bootpartition eingebe, das System immer wieder zum Open Core Bootloader als erste Partition zurückkehrt. Wenn ich z.B. meine Windows Partition (installiert auf der zweiten SSD) als primäre Partition eingestellt habe und danach einmal über F12 in MacOS boote, booted das System nach Neustart leider immer wieder in den Open Core Bootloader. Da stellt natürlich kein großes Problem dar, aber ich möchte verstehen woran das liegen kann?

Das liegt an "Bootstrap" in OC. Eigentlich dazu gedacht, daß das BIOS den OC-Eintrag nicht verliert - bei Dir mit den genannten Nebenwirkungen.