


# CSM Support Enabled oder Disabled

Beitrag von „griven“ vom 29. Dezember 2020, 23:51

[bluebyte](#) das Verhalten scheint dann aber Board/Firmware abhängig zu sein. Mein Standard Test Bootstick ist ein Sandisk USB 2 Stick



Fat32/MBR partitioniert und im Root hat er einen EFI Ordner (aktuell OpenCore) und damit kann ich hier alle Rechner starten (Z97, T430, Thinkpad Yoga S1) und als es noch ging (vor dem Corona Kram) auch diverse Rechner auf den Stammtischen. Also grundsätzlich sollte/muss das funktionieren insbesondere weil ja die EFI Partition in der GPT Logik auch nichts anderes ist als eine Fat32 Partition (MBR gibt es grundsätzlich bei GPT ebenfalls). Wichtig ist aber das der MBR leer ist damit das Board/die Firmware den als UEFI Bootmedium akzeptiert. Ich formatiere/partitioniere die Dinger mit dem Festplattendienstprogramm...