

Fenvi T-919

Beitrag von „hackierci“ vom 3. Januar 2021, 23:45

[Zitat von TheWachowski](#)

Ich habe gerade noch einmal Deinen ersten Post gelesen: verstehe ich das richtig, dass Du 2 NVMEs drin hast? In diesem Fall könnte es je nach Einstellung sein, dass x1 Slot disabled ist. Das würde dann erklären warum BT (über internen USB) funktioniert, aber WLAN nicht.

Prüfe mal folgendes im BIOS:

- **Settings->Platform Power->Platform Power Management:** Hier machst Du es Dir entweder einfach und disablest den Punkt ganz, oder aber Du stellst sicher, dass **PCH ASPM** disabled ist.

Sollte das noch nicht helfen:

- Prüfe mal im BIOS die Geschwindigkeit des zweiten PCI-E x16 Ports. Bei zwei NVMEs sollte der auf 2x und nicht auf 4x stehen.

Danke für die Hinweis der PCH ASPM hatte ich vorher auf disabled gestellt gehabt, die Geschwindigkeit des zweiten PCI-E x16 habe ich auf 2x geändert dennoch keine WLAN Karte erkannt. Da die Fenvi-T919 momentan in PCI 1_1x slot steck, soll ich mal wo anders einbauen. (Ich hatte bis jetzt fast in allen Slots mal gehabt)