

Wake Up funktioniert nicht per Tastatur - ASUS Prime Z390-A

Beitrag von „parazit“ vom 5. Januar 2021, 13:52

[al6042](#) ja der Kext wurde 1:1 von Leggalucci übernommen. Habe es jetzt auch mit dem Kext den ich in der Clover EFI hatte probiert, funktioniert aber auch nicht.

In der Hackintool-Oberfläche ist der Port an dem der USB Dongle hängt, auf internal geschalten - HS13 wie bei [Leggalucci](#) (Screenshot im Anhang)

Habe gestern auch noch diese Werte im Terminal gesetzt

Code

1. `sudo pmset autopoweroff 0`
2. `sudo pmset powernap 0`
3. `sudo pmset standby 1`
4. `sudo pmset proximitywake 0`

standby steht auf 1, ansonsten schaltet sich der Rechner nicht aus und nur das Betriebssystem geht in den Sleep. So kann ich den Rechner dann schon aufwecken wenn er nicht komplett aus ist, aber das macht nicht viel Sinn.

Hättet ihr vielleicht noch einen Tipp an was es liegen könnte?