


Fenvi T-919

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. Januar 2021, 21:37

Das ist jetzt sehr seltsam. Die Karte wird richtig angezeigt und trotzdem wird der Treiber nicht geladen.

Normalerweise würde ich jetzt behaupten WLAN ist einfach irgendwo ab geschaltet. Aber das ist ja kein Laptop mit einem entsprechenden Schalter und im BIOS gibt es so was auch nicht, oder?



Starte bitte den Rechner neu und gib nach dem Start folgenden Befehl im Terminal ein:

Code

1. `log show --last boot > ./Desktop/log.txt`

und poste dann die log.txt als ZIP-Datei vom Desktop.

Wenn du im Clover Bootmenü bist drücke dort die F4 Taste. Deine BIOS Dateien werden dann im Clover Ordner

Code

1. `./EFI/CLOVER/ACPI/origin`

gespeichert. ZIP den Ordner und Poste diesen auch hier.