## **OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)**


## Beitrag von "cobanramo" vom 6. Januar 2021, 16:01

Also Jungs & Mädels, ich hab das Gefühl das Ihr ein essenzielles ding ausser acht lässt.

Audio auf BIOS / UEFI / OpenCore ebene kann nicht ohne spezielle Treiber geladen zu werden funktionieren. **Schon gar nicht mit HDMI**..!

**AudioDxe.efi ist für Analog Audio Device konzipiert**, also für den normalen ACPI Device HDEF, der normaler weise auf jeden Board integrierte Audio Device mit den Standard Ausgängen hinten am Board (Grün).

Wenn dort nichts angeschlossen ist kann man auch nichts hören.



Mit HDMI & Digital wird da nix.

Aber das hatten wir doch schon mal alles diskutiert und ausgekaut damals als es erschien hier im diesem Thread oder?

Gruss Coban