

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „LetsGo“ vom 6. Januar 2021, 21:42

[maschinenwart](#)

Hab es jetzt auch so wie du gemacht und nun erscheint der Punkt bei mir unter Energieoptionen. Bevor ich disksleep=0 gesetzt habe, wurde mir "Ruhezustand für Festplatten aktivieren" auch nicht angezeigt. Aber einerseits ergibt es auch Sinn, dass der Punkt nicht auftaucht, wenn man einen festen Wert für disksleep vergeben hat, da er die Festplatten nach nach der eingestellten Zeit ja in den Schlaf schicken sollte.