

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Deezigna“ vom 7. Januar 2021, 17:29

[Zitat von maschinenwart](#)

[Deezigna](#) probier mal diese Einstellungen...

▼ UEFI	Dictionary	9 Schlüssel/Wert-Paare
▶ APFS	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Audio	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
AudioCodec	Zahl	0
AudioDevice	String	PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)
AudioOut	Zahl	0
AudioSupport	Boolean	YES
MinimumVolume	Zahl	20
PlayChime	String	Auto
VolumeAmplifier	Zahl	143

Das war es leider nicht. Mir ist jetzt auch aufgefallen, das die Stimmen/Töne sehr verzerrt und zum Teil mit "Hall" zu hören sind. Wie als würde man die Klinke nicht ganz reinstecken. Möglich das die Buchse Defekt ist?