

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Legalucci“ vom 7. Januar 2021, 18:38

[Deezigna](#) Kann mich leider erst jetzt melden, bin derzeit beruflich sehr eingespannt.

Wenn ich das richtig verstanden habe, verwendest du die von mir zur Verfügung gestellte EFI. Dir geht es auch nicht um den Bootchime, sondern um den Sound über den Klinkeanschluss. Korrekt?

Bei meinem NUC verwende ich den Sound nicht über Klinke, sondern über das HDMI Kabel. Dummerweise habe ich dort auch keine Aktivlautsprecher um das zu testen. Evtl. hat [Jono](#) die Möglichkeit den Sound über Klinke zu testen. Er verwendet in seiner EFI nämlich die identischen Einstellungen.

Ich vermute sehr stark, da dein NUC doch ein "Rückläufer" bzw. Vorführgerät war, liegt hier evtl. der Hund begraben.

