

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crumpler“ vom 7. Januar 2021, 19:05

Guten Abend Gemeinde,

ich habe seit kurzem folgendes Problem und zwar wird bei jedem Reboot mein Audio-Out Ausgang auf Digital-Out anstatt Line-Out und mein Mic auf intern anstelle von USB gesetzt. Habe alles erdenkliche bereits ausprobiert (Rechte repariert, Audio-Midi-Setup unter Dienstprogramme konfiguriert, NVRAM-Reset,...) Im Internet wird zu diesem Problem vorgeschlagen, irgendwelche kext'e zu löschen, bei mir unter Big Sur sind diese nicht vorhanden.

Irgendwer ein Rat was ich noch tun könnte, mit OpenCore hat das ja nichts zu tun, oder?