Wake Up funktioniert nicht per Tastatur - ASUS Prime Z390-A

Beitrag von „parazit“ vom 7. Januar 2021, 20:13

[Leggalucci](#) danke dir für deine Einstellungen. Habe es jetzt genau wie bei dir eingestellt, trotzdem funktioniert das Aufwecken per USB nicht. Wäre es möglich, dass du deinen EFI Ordner sharest? Würde ihn gerne einfach nur austauschen und schauen, ob es generell funktioniert. Dauert es bei dir eigentlich auch sehr lange so ca. 15-20sek. bis der Rechner aus geht?

Hab meine USB Einstellungen und ACPI + Kext als Screenshot angehängt, vielleicht könntest du einen Blick darauf werfen?