

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 9. Januar 2021, 14:54

[Zitat von schmalen](#)

wenn der Rechner bootet, nimmt er sich ne Platte wo ne andere EFI drauf ist und bootet diese ...

Sagst Du mir, warum Du mehrere EFI-Ordner auf mehreren eingebauten Platten verteilst, die dann zu solchen Auswirkungen führen?

[Zitat von schmalen](#)

kannte ich..... hatte aber nicht funktioniert.

Siehst Du ... und genau da hätte ich nachgehakt, bis es klappt.

[Zitat von schmalen](#)

resetet und neu eingestellt, voila nun funktioniert der **Kappes!**

Nichts für ungut, aber diese "freudige Mitteilung " habe ich schon einige Male bei Dir gelesen und irgendwann war wieder was im nahen Umfeld, was doch nicht so wie gewünscht ... etc., weil zuvor nicht grundlegend geprüft und aussortiert wurde.

Nicht dass ich jetzt Derjenige wäre, der Dir dann sofort zur Seite springen könnte - da fehlt doch noch was. Aber ich lese dennoch Deine Beiträge und versuche dahinter zu steigen, was Du so veranstaltest. 😊

[Zitat von maschinenwart](#)

...dieser Wert ist eigentlich nicht für das Einstellen der Lautstärke zuständig.

... hat aber die gewünschte Wirkung und zeigt bei NVRAM nicht die geschilderte Auswirkung. Da bekäm ich ja einen Herzkasperl. 😊