


Kein Videoinputsignal (egal ob mit ATEM Mini oder Intensity 4K keine Capturekarte funktioniert)

Beitrag von „brunoderbaer“ vom 10. Januar 2021, 11:22

[grt](#) Danke für deine Antwort!

Am HDMI out hängt ein Kontrollmonitor der das gewünschte Signal zeigt.

ATEM ist per USB angeschlossen. (USBC auf A oder C auf C). In beiden Fällen funktionieren die Kabel an einem anderen Rechner. Und in beiden Fällen taucht er in der ATEM Software Control auf. Und die Software reagiert auf die Eingaben an der Hardware und umgekehrt.



ATEM ist nicht im Netzwerk. Ich will ihn als Webcam nutzen und lokal aufzeichnen bzw. Videocalls machen.

Somit schlieÙe ich alles vor dem Hackintosh als Fehlerquelle aus.

Was kann im Hacki verhindern dass das Videoinputsignal reinkommt? Im Anhang am Beispiel ZOOM.