OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von "Raptortosh" vom 13. Januar 2021, 15:07

Das könnte ein Problem von DarBoot sein... Kommst du ins Bootmenü / BIOS ohne USB Stick? Kommst du ins BIOS, wenn du sofort nach dem einschalten sehr oft "ESC" drückst, und wenn der Bildschirm rot wird ENTF drückst? Hast du am stick etwas in der EFI Partition vom Stick? Hast du eine Fesplatte angeschlossen?