

MSI Z77A-GD55 i7-3770K 16GB DDR3 500GB SSD will einach nicht klappen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. Januar 2021, 14:14

russisch- da dies das opencore default ist, sollte auch beim sanitychecker angezeigt werden- ist via config.plist umstellbar im abschnitt nvram

siehe <https://dortania.github.io/Ope...ist/ivy-bridge.html#nvram>

<https://dortania.github.io/Ope...ist/comet-lake.html#nvram>

das beim zweiten cometlake steht ist irrelevant für den eintrag

weiteres siehe spoiler

Spoiler anzeigen

Key	Type	Value
prev-lang:kbd	String	en-US:0