

MSI Z77A-GD55 i7-3770K 16GB DDR3 500GB SSD will einach nicht klappen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. Januar 2021, 16:09

du könntest dir und helfenden schonmal dadurch helfen, das du die hard- soft-warespecs in dein profil oder deine signatur einträgst 😊 , immer zum ersten post scrollen ist dann doch etwas doof.

für die cpu-werte powermanagement gibt es imho tutorials, wenn ich nicht irre sogar im dortania-guide selbst, ansonsten was man noch machen kann ist sich u.a. die tatsächlich vorhandenen laufwerke als festplatten anzeigen zu lassen, das geht in den systemeinstellungen soweit ich entsinne-wenn man das schon länger nicht gemacht hat-ists eben versackt 😊

edit - oben hast du zwar einen spoiler damit- aber eben nur oben, in dem profil oder signatur ist das dann schon zentraler 😊

edit 2- **signatur** : oben rechts zum **kontrollzentrum**, -> dort zum **benutzerkonto** -> danach zur **signatur**, angekommen hardware-software eintragen, das wars. - *wink* du bist hier länger als ich angemeldet.. 😊

lg 😊