

USB-SSD auswerfen

Beitrag von „ralwe“ vom 14. Januar 2021, 16:11

Hallo liebe Gemeinde

Vielleicht hat ja einer eine Idee.

Ich habe seit Big Sur das Problem, dass wenn ich eine USB-SSD, die ich zum Clonen mit CCC nutze, nach Abschluß des Klonens auswerfen will (rechte Maustaste), zwar vom Desktop verschwindet, beim Abziehen dann aber die Meldung kommt, dass die Festplatte nicht ordnungsgemäß ausgeworfen wurde.(Anhang). Ich werde auch nicht mehr gefragt, ob ich beide Partitionen auswerfen möchte wie vorher (EFI und MacOS)

Die SSD kommt dabei auch nicht zu Schaden, ich kann danach von ihr booten inklusive OpenCore.

OpenCore-Version war erst 0.64 , jetzt 0.65, ändert aber nichts.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

LG

Ralph

