

Big Sur AMD, Installer stürzt immer wieder ab

Beitrag von „pawelpipowich“ vom 15. Januar 2021, 13:23

Danke. Hat alles gut geklappt. Kann mir noch jemand erklären wo ich die layoutid für meine ALALC10-VB eintragen muss. Ich meine ich hab gelesen die läuft unter id 16 oder so.