

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Geserit“ vom 18. Januar 2021, 14:23

Hallo, Danke für die tolle Anleitung, hat alles wunderbar geklappt. Möchte jetzt Dualboot Windows in angriff nehmen.

Habe aber folgende Problemstellung:

Ich möchte gerne für Windows eine 1080 NVIDE verwenden und die 5700 XT für MacOS.

Dafür würde ich gerne die 1080er während MacOS läuft deaktivieren. Am aller besten wäre, wenn sie gar nicht laufen würde während MacOS. Falls das nicht geht, dann nehme ich die 80Watt in Kauf die da unnötig mitlaufen.

In Windows möchte ich dann nur die 1080er verwenden und die Xt5700 deaktivieren.

Ich habe gehört man kann den entsprechenden Grafikkarten-Slot mit einer SSDT deaktivieren?

Könnte mir hier vielleicht jemand sagen wie genau?

1000 Dank für die Hilfe!