

BIOS zeigt nur blinkenden Strich

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 19. Januar 2021, 00:31

[Zitat von imox](#)

wo muss ich denn einen speaker anschließen?

Das ist da, wo die Panelanschlüsse liegen: Speaker.

Hast Du keinen alten Rechner rumliegen, in dem noch einer der kleinen Speaker drin ist? Sowas gehört in jede PC-Wühlkiste.

[Wolfe](#) hat es angeführt: Bootstrap sollte in der config.plist unbedingt ausgeschaltet sein. Es gibt im Kommentarbereich von Dortania reichlich Lesestoff bzgl. Hilferufe.