

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „schmalen“ vom 19. Januar 2021, 10:03

Ich zitier mich mal selbst, da der eigentliche Post weiter zurückliegt, und ich eine zusätzliche Fehlfunktion festgestellt habe.

## [Zitat von schmalen](#)

Beim Anschluss des zweiten Monitor an HDMI flackert der Hauptmonitor andauernd, dieser ist an einem miniDP angeschlossen.

Im **abgesicherten Modus** sieht alles wie gewohnt und bleibt alles ruhig, nach Start im "normalen" Modus gehts wieder von vorne los.

Was mir aufgefallen ist bei dem ganzen hin und her Geflackere wird beim Sound immer ein Anschluss der jeweiligen Monitore hinzugefügt und das bei jedem flackern.

Siehe Bild.

