

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 20. Januar 2021, 14:25

[Wolfe](#) Ist ja seltsam, das Ein- und Ausschalten (2x Klicken des Relais) habe ich erst **nach** dem [BIOS update](#) 🤔

Ich denke das ist normal, hängt sicher auch vom Netzteil ab.