

Zweite GPU unter Windows lässt sich nicht deaktivieren

Beitrag von „kexterhack“ vom 21. Januar 2021, 16:46

Gerätemanager ist klar, aber genau da aktiviert Sie sich jedes Mal nach dem man unter MacOS war, samt Installation der Treiber.

Dadurch das Sie sich aktiviert sind direkt alle Einstellungen versaut im Afterburner, da die dann direkt als GPU1 definiert wird, obwohl im x4 Slot sitzt.

Wie läuft das mit den Intel Ports? Muss ich mal googeln.