


Umstieg von dGPU auf iGPU

Beitrag von „deleted“ vom 22. Januar 2021, 17:32

Ich verstehe nicht zu welchem Wert und wann man die ändern muss?

Und warum werden die Einträge in Hackintool immer verändert wenn man Neu startet? Ist das normal?

So sieht es gerade bei mir in Hackintool aus  Anschlüsse am MB:



Danke für deine Hilfe! 😊