

# Alienware Aurora R4 OpenCore Configuration

**Beitrag von „Yanis 93“ vom 29. Januar 2021, 23:43**

5T33Z0 wenn ich es deaktiviere kommt wieder [ PCI configuration beginn ].