

Alienware Aurora R4 OpenCore Configuration

Beitrag von „5T33Z0“ vom 29. Januar 2021, 23:55

Okay, letzte Option: dann SSDT-RTC wieder einschalten und zusätzlich SSDT-PMC aktivieren.
Und SSDT-UNC aus dem meinem ersten OC zip auch einbauen.