

Erledigt

SONY

VAIO

SVF152C29M

Hardwarekomponenten identifizieren

Beitrag von „grt“ vom 30. Januar 2021, 11:43

also... ich fasse mal zusammen, und du korrigierst ggf.:

- rechner funktioniert die ganze zeit "normal" - will heissen, audio geht, und der cursor ist/bleibt da, wo er sein soll.
- du gehst in dem zustand in die systemeinstellungen, legst einen 2. benutzer an. zustand bleibt bestehen, auch beim beenden der systemeinstellungen (?)
- du meldest dich ab (oder neustart?) und beim neuen benutzer an. cursor hüpft, und rechner ist "taubstumm"
- beim alten benutzer gleicher zustand. neustart dazwischengewesen?

gab es updates (wenn ja, welche) in der zwischenzeit? neue programme installiert, oder neue geräte angeschlossen, aber keinen neustart gemacht? warst du zwischendrin im bios? hattest du dualboot mit windows/linux (?) und hast zwischendrin mal das andere system aufgerufen (oder ein live-system gestartet)?