

OpenCore Windows SSD ausblenden

Beitrag von „5T33Z0“ vom 31. Januar 2021, 11:03

Man kann sie im Boot Picker auch mit dem passenden Wert der [ScanPolicy](#) ausblenden. OpenCore Configurator hat ein Tool zum Berechnen des Wertes eingebaut.

Unter Misc > Security > [Scan Policy](#) muss man der Wert eintragen.

Aber Vorsicht, bei einem falschen Wert bekommt man seine Laufwerke nicht mehr angezeigt, wenn man Pech hat.