

Erledigt

Boot0: Error - Nach Neuinstallation

Beitrag von „DON-ERC“ vom 2. Juni 2013, 23:11

Nabend!

Ich wollte mein ML 10.8.3 neu installieren, da ich ein paar Probleme damit hatte.
Mit nem UniBeast Stick habe ich dann die Platte formatiert und neu installiert.

Doch nun, wenn ich vom Stick oder von der Platte Boote habe ich dort erst 10 Sek Boot0: done
und dann Boot0: Error.

Ich tippe mal auf die Grafikkarte, doch vor der Neuinstallation hatte ich auch nie eine andere
benutzt.

Danke schonmal