

Intel NUC als MacMini?

Beitrag von „!g0r“ vom 6. Februar 2021, 01:24

@[RenStad](#) hab jetzt einiges ausprobiert. Das aufwecken über HDMI funktioniert jetzt. Audio Ausgabe über USB C /DP geht jetzt auch. Danke schonmal dafür.

Mir ist jetzt aufgefallen das in Systemeinstellungen->Ton->Audio der HDMI garnicht auftauchen. Sobald ich den USB C / DP einstecke tauchen zwei DP bei Ton Ausgabe auf. Also wenn ich beide Monitore angeschlossen hab, geht Audio nur über DP. Nachdem ich den USB C / DP aussteckte geht Audio über HDMI. In Ton Ausgabe steht aber immer noch DP. Es müsste doch HDMI drin steh? Wenn ich den Rechner nur mit einem Monitor über HDMI starte steht unter Ton Ausgabe nur Interne Lautsprecher.

Thunderbolt brauche ich nicht unbedingt. Möchte nichts im BIOS Flaschen.