

Erledigt

Bekomme GTX 670 einfach nicht zum laufen. so gut wie alles ausprobiert

Beitrag von „TuRock“ vom 4. Juni 2013, 16:14

Wie sind deine [Bios Einstellungen](#) :

Code

1. BIOS Features
2. VT-d: Disabled
3. Peripherals
4. xHCI: Auto
5. XHCI Hand-Off: Enabled
6. EHCI Hand-Off: Enabled
7. Init Display First: PEG
8. Marvell SATA Controller(s): Disabled
9. Power Management
10. High Precision Event Timer: Enabled
11. Wake on LAN: Disabled

Alles anzeigen